WTM240499 57004-34F rB.qxd 1/22/04 4:52 PM Page 1

RÉFÉRENCES RAPIDES
MODE D'EMPLOI DE PROGRAMMATION

1. Appuyer sur le bouton **RÉINITIALISER** pour réinitialiser le système – Uniquement si ce minuteur n'a jamais été programmé. (Cette action efface tous les réglages)

2. Sélectionner le langage choisi

- Tourner le cadran sur • **LANGUE** position
- Appuyer une fois sur le bouton **RETARD PLUIE**
- Appuyer sur le bouton **SUIVANT** jusqu'au langage désiré
- Appuyer sur **ENTRÉE** pour confirmer la sélection
- Appuyer sur le bouton **RETARD PLUIE** ou tourner le cadran pour sortir de ce mode

3. Régler l'heure et la date

- Tourner le cadran en position **DATE/HEURE**
- Appuyer et maintenir le bouton **+** pour avancer l'horloge jusqu'à l'heure du jour exacte. Lorsque l'heure exacte est obtenue, appuyer sur le bouton **ENTRÉE** pour la sauvegarder
- Appuyer sur les boutons **+** et – pour le réglage de l'année correcte puis appuyer sur **ENTRÉE**
- Appuyer sur les boutons **+** et – pour le réglage du mois correcte puis appuyer sur **ENTRÉE**
- Appuyer sur les boutons **+** et – pour le réglage de la date exacte puis appuyer sur **ENTRÉE**

4. Réglage des heures de démarrage des programmes A, B, ou C

- Tourner le cadran de sélection sur la position **HEURES DE DÉBUT DE CYCLE** (pour A, B ou C)
- Appuyer sur les touches **+** ou – pour obtenir l'heure souhaitée. Appuyer sur **ENTRÉE**

5. Régler la fréquence d'arrosage pour les programmes A, B ou C

- Tourner le cadran sur **JOURS D'ARROSAGE** (dans les programmes A, B ou C)
- Appuyer sur **SUIVANT** jusqu'à ce que le jour de la semaine souhaité clignote et appuyer sur **ENTRÉE** pour le sélectionner. Une icône en forme de goutte de pluie se trouvera au-dessus des jours sélectionnés.
- Appuyer sur **SUIVANT** si vous désirez sauter le jour qui clignote
- Pour désélectionner un jour, appuyer sur **SUIVANT** jusqu'à ce que le jour clignote, puis appuyer sur **EFFACER**
- Continuer jusqu'à avoir sélectionné de tous les jours souhaités

Remarque : pour les "Intervalles d'arrosage" ou l'option "Pair/Impair", consulter le manuel d'utilisation

6. Régler la durée d'arrosage de chaque poste

- Déplacer l'interrupteur à glissière "Durée d'arrosage" sur l'heure souhaitée pour chaque poste actif
- Pour les postes inactifs, déplacer l'interrupteur à glissière sur **MANUEL ARRÊT**

7. Sélectionner un programme (A, B ou C) pour chaque poste

- Déplacer l'interrupteur à glissière "Sélection de programme" de chaque poste sur le programme désiré

8. Prêt à fonctionner

- Tourner le cadran sur **AUTO**

Remarque : vérifier que l'interrupteur "DÉTECTEUR DE PLUIE" soit en position arrêt à moins qu'un détecteur de pluie ne soit monté

FONCTIONS HABITUELLEMENT UTILISÉES

Retard pluie

1. S'assurer que le cadran de sélection est sur la position **AUTO**
2. Appuyer sur le bouton **RETARD PLUIE** pour retarder automatiquement l'arrosage de 24 heures
3. Si un Retard pluie plus long est souhaité, utiliser les boutons **+** ou – pour augmenter ou diminuer le réglage
4. Appuyer sur **ENTRÉE** ou attendre 30 secondes et le Retard pluie sélectionné démarrera
5. Le bouton **EFFACER** arrête le Retard pluie et les arrosages programmés recommencent

Gestion de l'eau

1. Tourner le cadran sur la position •**PREVISION**
2. Pour augmenter ou diminuer le pourcentage, appuyer sur le bouton **+** ou –
3. Appuyer sur **ENTRÉE** pour sauvegarder les paramètres

Arrosage manuel

1. **Un poste** (non minuté)
- S'assurer que le cadran de sélection est sur la position **AUTO**
- Pour activer le poste, déplacer l'interrupteur à glissière de durée d'arrosage du poste sur la position **MANUEL MARCHE** (tout en haut)
- Pour éteindre l'arrosage manuel, déplacer l'interrupteur à glissière de durée d'arrosage sur la position **MANUEL ARRÊT**

2. **Un poste** (minuté)
- Suivre les étapes 1 et 2 ci-dessus
- Déplacer l'interrupteur à glissière de durée d'arrosage du poste sur la durée d'arrosage souhaitée

3. **Test manuel général** (tous les postes, tous les programmes pendant deux minutes)
- S'assurer que le cadran de sélection est sur la position **AUTO**
- Appuyer une fois sur le bouton **MANUEL**
- Appuyer sur **ENTRÉE** pour commencer et **EFFACER** pour arrêter le cycle de test

4. **Tous les postes** (tous les programmes)
- S'assurer que le cadran de sélection est sur la position **AUTO**
- Appuyer une fois sur le bouton **MANUEL**
- Continuer à appuyer sur le bouton **SUIVANT** jusqu'à affichage de "**A B C Extra Tous**"
- Appuyer sur le bouton **ENTRÉE**, pendant 30 secondes, pour activer l'arrosage manuel
- Pour interrompre ou arrêter ce cycle, appuyer une fois sur le bouton **EFFACER**

5. **Tous les postes** (un programme uniquement)
- S'assurer que le cadran de sélection est sur la position **AUTO**
- Appuyer une fois sur le bouton **MANUEL**
- Continuer à appuyer sur le bouton **SUIVANT** jusqu'à affichage de "__ **EXTRA TOUS**" avec le programme que vous voulez utiliser
- Appuyer sur le bouton **ENTRÉE**, pendant 30 secondes, pour activer l'arrosage manuel
- Pour interrompre ou arrêter ce cycle, appuyer une fois sur le bouton **EFFACER**